



Schwerkraftschneider – ECOMATIC mit Schnittstärken- und Abschaltautomatik

- Energiesparmodus: Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden ohne Schneidevorgang
- Allerhöchste Sicherheit: Messer schließt automatisch bei Abschaltung / Mikroschalter an Schleifapparat und Messerabdeckplatte
- Ideal bei hoher Arbeitsbelastung: Schnittgut verpacken oder verarbeiten, während die Maschine automatisch abschaltet und das Messer schließt
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke 0-24mm
- Optimale Verarbeitung durch steile Schräglage des Schlittens
- 10 Schnittstärken individuell programmierbar auf 0,1mm genau (+/-0,01mm)
- Bedieneinheit – IP65
- Leistungsfähiger Motor – IP31
- Robustes Gehäuse, Schlitten, Anschlagsschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- Ein Messerschleifapparat ist im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Schnittschutzhandschuh
- Teflonbeschichtung des Messers z. B. zum Schneiden von Käse
- Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten	
Messer Ø	330 mm
Schnittbereich	260 x 200 mm
Leistung	0,37 kW
Abmessungen (BxTxH)	630 x 650 x 510 mm
Eigengewicht	39 kg
Stromart	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.