



Schrägschneider - Serie HANSE

- Preiswertes Einstiegsmodell
- Bedienungskomfort eines Schrägschneiders durch leichte Neigung von Schlitten und Messer
- Robustes Gehäuse aus eloxierter Spezial-Alu-Legierung
- Schlitten, Anschlagsschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
- Luftgekühlter Motor mit extrem leisem Antrieb
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0 – 15 mm
- Vier Saugfüße sorgen für sicheren Stand
- Leicht abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- Messerschleifapparat im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Teflonbeschichtung
- Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten

	HANSE 250	HANSE 300
Modell	HANSE 250	HANSE 300
Messer Ø	250 mm	300 mm
Schnittbereich	210 x 185 mm	235 x 220 mm
Leistung	0,14 kW	0,23 kW
Abmessungen (BxTxH)	410 x 475 x 340 mm	475 x 580 x 440 mm
Eigengewicht	ca. 16 kg	ca. 23,5 kg
Stromart	230 V	230 / 400 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.