

Aufschnittmaschinen



Senkrechtschneider - Serie VICTORIA-V

- Große Reinigungsfreiheit aufgrund verlängerter Messernabe und unterhalb der Messersichel
- Robustes Gehäuse aus eloxierter Spezial-Alu-Legierung
- Schlitten, Anschlagschwert und Schutzsichel aus eloxiertem Aluminium
- Luftgekühlter Motor mit extrem leisem Antrieb
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke: 0 – 15 mm
- Vier Saugfüße sorgen für sicheren Stand
- Leicht abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- Ein Messerschleifapparat ist im Lieferumfang enthalten

Optionen

- Messerabnehmvorrichtung für sichere Reinigung
- Schnittschutzhandschuh
- Teflonbeschichtung des Messers, z. B. zum Schneiden von Käse
- Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

Technische Daten

Modell	Victoria 250-V	Victoria 275-V	Victoria 300-V
Art. Nr.	4083	4084	4085
Messer Ø	250 mm	275 mm	300 mm
Schnittbereich	180 x 175 mm	190 x 190 mm	215 x 205 mm
Leistung	0,23 kW	0,23 kW	0,23 kW
Abm. (BxTxH)	460 x 440 x 390 mm	470 x 560 x 420 mm	520 x 610 x 440 mm
Eigengewicht	20 kg	21 kg	23 kg
Stromart	230 V	230 V	230 V

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.